

POWER BANK

Batteria Esterna Ricaricabile



mAh

SPE001 - 2600mAh



mAh

SPE002 - 5200mAh

Spice 

Batteria Supplementare Universale per ricaricare tutti i dispositivi portatili di ultima generazione

Manuale d'uso (il seguente Manuale è valido per i modelli: SPE001 -SPE002)

Batteria Esterna Ricaricabile

SPE001 - 2600mAh


SPE002 - 5200mAh

> DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Power bank Spice serve come batteria portatile di emergenza ed è adatto per caricare la maggior parte dei dispositivi USB e micro USB (smartphone, lettori MP3, camere digitali ecc.). E' compatibile con la maggior parte degli smartphone di ultima generazione. La batteria interna integrata si ricarica tramite micro USB. Il prodotto è protetto da sovraccarico e corto circuito.

> SPECIFICHE DEL PRODOTTO


1. Indicatore LED di ricarica
2. Porta USB per la ricarica dello Smartphone (uscita OUT-PUT)
3. Porta Micro USB per la ricarica della batteria (ingresso IN-PUT)



> ESEMPIO DI UTILIZZO

Per ricaricare collegare il cavo Micro USB in dotazione come in figura.

L'effettiva durata della batteria varia a secondo del dispositivo e dell'utilizzo che ne viene fatto



> COME RICARICARE POWER BANK SPICE

Suggeriamo di ricaricare il Power bank tramite:

- carica batteria 5V 1A max
- porta USB computer



> STATO DI CARICA

Il LED si illumina quando è in corso la ricarica di un dispositivo.

1. L'indicatore LED è ROSSO quando il Power bank è in fase di ricarica, quando è completamente carico si spegne.
2. L'indicatore LED è BLU mentre ricarica il dispositivo, quando il dispositivo è completamente carico si spegne.
3. Quando il Power Bank è scarico l'indicatore LED BLU si spegne.

SPECIFICHE TECNICHE

SPE001- 2600mAh

Uscita: 5V/1A

Ingresso: 5V/1A

Peso: 70g

Dimensioni: 22x25x97

Capacità: 2600mAh

Batteria: 18650 batteria al litio

SPE002- 5200mAh

Uscita: 5V/1A

Ingresso: 5V/1A

Peso: 125g

Dimensioni: 22x44x96

Capacità: 5200mAh

Batteria: 18650 batteria al litio

> COMPATIBILE CON

Apple, Samsung, Nokia, HTC, Sony, Blackberry, LG, Motorola, Huawei

> CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

POWER BANK (batteria esterna)

Cavo USB ---> micro USB

Laccio per portachiavi

Manuale d'istruzioni

> PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Si raccomanda di ricaricare il prodotto utilizzando il cavo micro USB (incluso nella confezione)
- Per impedire danni o malfunzionamenti al Power bank, evitare cadute accidentali
- Tenere lontano da umidità, acqua o altri liquidi, se il dispositivo dovesse venire in contatto con acqua, umidità o altri liquidi, non utilizzarlo per evitare che eventuali scosse elettriche, esplosioni o danneggiamenti del dispositivo possano ferirvi
- Non riporre o avvicinare il prodotto a qualunque fonte di calore, luce diretta del sole, radiatori, stufe o altre fonti di calore. Ciò potrebbe causare l'esplosione della batteria o comprometterne le prestazioni.
- Non tentare di modificare, riparare o disassemblare il dispositivo (potrebbe esplodere). Non tentare di riparare o modificare il dispositivo, renderà non valida la garanzia.

> GARANZIA

2 anni dalla data d'acquisto. Spice Electronics garantisce l'assenza di difetti di fabbricazione dei propri prodotti. Se in condizioni normali di utilizzo durante il periodo di garanzia, il prodotto acquistato dovesse risultare difettoso, Spice Electronics dopo i necessari controlli, procederà alla sua riparazione o sostituzione. Il riconoscimento della garanzia è subordinata alla presentazione di una fattura o scontrino fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature. La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.

> AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.



Non utilizzare per ricaricare tablet (questi dispositivi necessitano di una presa di uscita da 2,1 A) o altri dispositivi differenti da smartphone, telefoni cellulari e piccoli accessori, verificare sempre la corretta corrispondenza delle caratteristiche tecniche (voltaggio, uscita , amperaggio) del dispositivo da ricaricare con il power bank spice prima di procedere all'utilizzo.

> ACCORGIMENTI PER LA SICUREZZA

1. Non lasciare la batteria a contatto con **oggetti metallici, monete, chiavi o gioielli**. Gli oggetti metallici possono **interferire** con i **collegamenti elettrici** e causare un **incidente** se il circuito di **protezione interno della batteria non funziona correttamente**.
2. Non schiacciare, forare o esercitare un **alto livello di pressione sulla batteria**, perché ciò può causare un **corto circuito interno**, con **conseguente surriscaldamento**.
3. Non collocare il Power Bank in aree che possono **diventare molto calde**, la **corretta temperatura di utilizzo è minimo 10°C max 40°C** ad esempio vicino a un **piano di cottura, ferro da stiro, termosifone o il cruscotto della vostra auto** in estate.
4. Non causate danni al Power Bank . Se sospettate di aver **danneggiato la batteria**, portarla in un centro di **assistenza per un controllo**.
5. **Se il Power Bank si bagna**, anche se il dispositivo si sta asciugando e funziona normalmente, **i contatti della batteria e i circuiti potrebbero lentamente corrodere** e costituire un **pericolo per la sicurezza**.
6. Immediatamente **smettere di usare la batteria** se si vede un **rigonfiamento, dispersione o altre anomalie**.

> AVVERTENZE PER PERSONE/PRODOTTO

- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non utilizzare mai il prodotto quando si passa da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere diverse ore. Temperatura d'utilizzo 10-40°C.
- Non utilizzare mai il prodotto senza sorveglianza.
- Durante il funzionamento, l'alloggiamento si surriscalda. Consentire una ventilazione adeguata. L'alloggiamento non deve essere coperto!
- Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.

> AVVERTENZE PER BATTERIA

- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e fissa. Di conseguenza, non è sostituibile.
- Evitare di danneggiare la batteria in qualsivoglia caso. Il danneggiamento della batteria comporta pericoli di esplosione e incendio!
- Non cortocircuitare mai i contatti/i terminali della batteria. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione e incendio!
- Caricare la batteria con regolarità, anche quando il prodotto è inutilizzato. La tecnologia impiegata non richiede che la batteria sia precedentemente scaricata.
- Non caricare mai la batteria quando il prodotto è incustodito.
- Durante la carica, posizionare il prodotto su una superficie resistente al calore. Infatti, durante questo processo l'accumulo di calore è normale.

> MESSA IN FUNZIONE



Prima di ogni utilizzo, controllare il livello di carica della batteria interna. Caricare la batteria interna completamente prima di ogni utilizzo.



Assicurarsi che la potenza allacciata del dispositivo mobile corrisponda a quella del prodotto (vedi dati tecnici). Leggere sempre il manuale di istruzioni del dispositivo mobile.

Non cortocircuitare le uscite USB.

Il cavo USB non è adatto per il trasferimento dati.

Temperatura di utilizzo: da 10° a 40°C

Per salvaguardare sia la durata che la sicurezza del dispositivo ricaricare spesso il power bank spice, non attendere il completo scaricamento del dispositivo, è risaputo che le batterie al litio non hanno effetto memoria e contrariamente alle Ni mh beneficiano di ricariche frequenti, ricaricare il dispositivo spice ogni volta che ne si ha la possibilità allunga la vita delle batterie e ne preserva eventuali danneggiamenti ed instabilità delle batterie stesse.

> PULIZIA E MANUTENZIONE

Non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.

- Scollegare il cavo USB e i dispositivi collegati prima di iniziare la pulizia del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non vi sono parti riparabili all'interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di aprire/smontare.
- Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non premere troppo forte sull'alloggiamento per evitare di graffiarlo.
- La polvere può essere rimossa facilmente utilizzando un pennello pulito, morbido e a setole lunghe.

> **NORME DI SICUREZZA**

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/ CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- **ATTENZIONE.** La targhetta riportante la marcatura "CE" e la natura dell'alimentazione è posta sul fondo dell'apparecchio.
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

> **SMALTIMENTO**



Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata

- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.
- L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.